

**PCBOX**<sup>®</sup>  
UNA DECISIÓN TECNO-LÓGICA

MANUAL DE  
USUARIO



4G

SMARTPHONE **ART**

PCB-V116

# Información básica

## **1. Aviso de Seguridad**

Si su teléfono se pierde o es robado, informe inmediatamente a su operador móvil para bloquear el uso de la tarjeta SIM. Cuando usted se contacte con el operador móvil, ellos necesitarán saber el número IMEI de su teléfono (impreso en la etiqueta de la parte posterior del teléfono atrás de la batería). Por favor, copiar el número y guárdelo para un posible uso futuro.

Para utilizar el teléfono de forma más segura, por favor adoptar medidas preventivas, como por ejemplo: configurar el código PIN de la tarjeta SIM, el código PIN puede evitar que su tarjeta SIM sea utilizada por otros sin permiso.

## **2. Alerta de Seguridad y Precauciones**

Antes de utilizar el teléfono, lea estas precauciones cuidadosamente, de esta manera se asegurará de usar el teléfono correctamente.

### **2.1. Precauciones de Uso del teléfono**

No desmontar o modificar el teléfono; de lo contrario puede causar el daño, filtración y fallas en los circuitos.

No golpee la pantalla LCD con fuerza, tampoco la utilice para golpear otras cosas; de lo contrario puede causar el daño y la filtración de la

placa de cristal líquido. Si éste entra en los ojos puede dañar la vista. En este momento, por favor enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia (no se frote los ojos), y ver a un médico inmediatamente.

Por favor, no toque la pantalla usando agujas, plumillas y demás objetos punzantes; de lo contrario, puede dañar el teléfono o causar un mal funcionamiento.

Si la antena está dañada, no utilice el teléfono; de lo contrario puede causar una lesión personal.

No coloque el teléfono junto a tarjetas magnéticas u objetos magnéticos. La onda de radiación del teléfono puede eliminar la información almacenada en los disquetes, tarjetas de valor almacenado y tarjetas de crédito.

Coloque los objetos metálicos pequeños en un lugar lejos de los auriculares del teléfono. La bocina es magnética cuando está funcionando y va a atraer a estos pequeños objetos de metal por lo que puede causar lesiones personales o dañar el teléfono.

Evite golpear el teléfono, así mismo procurar que el agua y otros líquidos no entren en el teléfono, pues esto puede causar cortocircuitos, filtraciones u otras fallas del teléfono.

Utilice el teléfono en un lugar lejano de la telefonía fija, televisión, radio y equipo de automatización de oficinas, ya que esto puede afectar el buen funcionamiento de dichos equipos y del propio teléfono.

## **2.2. Precauciones de uso de la batería**

No desarmar o alterar la batería; de lo contrario puede causar pérdidas de líquido, recalentamiento, explosión, o incendio de la misma.

Cuando necesite desechar una batería antigua, asegúrese de seguir las indicaciones para el tratamiento adecuado de este tipo de desechos. No eliminar junto con la basura común.

No tire la batería al fuego pues podría causar un incendio o la explosión de la batería.

Al instalar la batería, no aplique presión con fuerza; de lo contrario puede causar pérdidas de líquido , recalentamiento, explosión o incendio de la misma.

No hacer cortocircuito de la batería usando cables eléctricos, agujas y otros objetos de metal; no coloque la batería junto con collares u otros objetos de metal ; de lo contrario puede causar pérdidas de líquido, recalentamiento, explosión o incendio de la batería.

No soldar el contacto de la batería; de lo contrario puede causar pérdidas de líquido, recalentamiento, explosión o incendio de la batería.

Si el líquido de la batería entra en los ojos, puede dañar la vista; en este momento, no frotar los ojos con la mano, enjuague los ojos con agua limpia, y luego ver a un médico inmediatamente.

No use ni coloque la batería cerca del fuego o lugares de alta temperatura como hornos y otros; de lo contrario puede causar pérdidas de líquido, recalentamiento, explosión o incendio de la batería.

Si la batería está aumentando a una temperatura anormal, cambia de color, se distorsiona u ocurren otros fenómenos durante el uso, carga o proceso de almacenamiento, deje de usarla y cámbiela por una nueva.

Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel y /o con la ropa, puede causar quemaduras, enjuague con agua limpia inmediatamente y consultar a un médico si es necesario.

Si la batería tiene fugas de líquido o emana un olor extraño llévela a un lugar abierto de inmediato.

No humedezca la batería, de lo contrario puede causar sobrecalentamiento, desprendimiento de humo o la corrosión de la batería.

No use o coloque la batería bajo la luz solar directa y otros lugares de alta temperatura, de lo contrario puede causar fugas de líquido o sobrecalentamiento, reducir el rendimiento y acortar la vida útil.

No cargue la batería de forma continua durante más de 24 horas.

La vida útil de la batería es limitada. El tiempo de servicio de la batería se acorta gradualmente después de la carga frecuente. Si la carga empieza a fallar muchas veces, significa que la vida de la batería se agota, por favor reemplace la batería por una nueva del tipo designado.

### **2.3. Precauciones de uso del cargador**

No desarmar o alterar el cargador; de lo contrario puede causar lesiones personales, descarga eléctrica,

Use corriente alterna de 220V. El uso de otro voltaje puede causar fugas, incendios, dañar el teléfono y el cargador.

Está prohibido generar el cortocircuito del cargador; de lo contrario puede provocar una descarga eléctrica, el desprendimiento de humo y el daño del cargador.

No utilice el cargador cuando el cable de alimentación está dañado; de lo contrario puede causar un incendio o descargas eléctricas.

Limpiar la suciedad que se acumula con el tiempo en la toma de corriente.

No coloque recipientes de agua cerca del cargador, para evitar salpicaduras que pueden causar cortocircuitos, filtraciones u otros fallos.

Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier otro líquido, por favor corte el suministro de energía de inmediato, para evitar

cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas o el deterioro del cargador.

No utilice el cargador en el baño y otros lugares de alta humedad; de lo contrario puede provocar una descarga eléctrica, incendio o el deterioro del cargador.

No conecte el cargador, cable eléctrico a la toma de corriente con las manos mojadas; de lo contrario puede provocar una descarga eléctrica.

No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o el cable eléctrico; de lo contrario puede provocar descargas eléctricas o incendios.

Saque el enchufe del cargador de la toma de corriente antes de la limpieza y mantenimiento.

Agarrar el cargador cuando este está en tracción con el enchufe o con el cable de alimentación puede dañar el cable eléctrico, provocar descargas eléctricas o incendios.

No cargue en los siguientes lugares: la luz solar directa y en otros lugares de alta temperatura; lugares húmedos y o el lugar con gran vibración (causará daños); cerca de la televisión, la radio y otros electrodomésticos (afectará la imagen y los efectos de sonido).

### **2.4.1 PIN**

PIN (Número de Identificación Personal) se utiliza para evitar que su tarjeta

SIM sea utilizada ilegalmente. Generalmente el PIN y la tarjeta SIM son proporcionados juntos . Si ingresa el PIN incorrecto tres veces consecutivas, deberá ingresar el PUK para desbloquear. Póngase en contacto con su compañía de operador de red para obtener más detalles.

## **2.4.2 PIN 2**

Es necesario ingresar el PIN2 para entrar a algunas funciones (como el costo de la llamada); si introduce el PIN2 incorrecto tres veces consecutivas, es necesario que ingrese el PUK2 para desbloquear. Póngase en contacto con su compañía de operador de red para obtener más detalles.

## **2.4.3 PUK**

Al cambiar el PIN bloqueado, es necesario ingresar el PUK (Código de desbloqueo de PIN). El PUK se proporciona junto con la tarjeta SIM. Si introduce 10 veces de manera incorrecta el PUK, la tarjeta SIM no se puede utilizar de nuevo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprar una nueva tarjeta. El PUK no se puede cambiar. Si pierde el código, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## **2.4.4 PUK2**

Al cambiar el PIN2 bloqueado, es necesario ingresar el PUK2. Si ingresa 10 veces consecutivas incorrectamente el PUK2, no se puede utilizar las



funciones que necesitan el PIN2. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprar nueva tarjeta. No se puede cambiar PUK 2. Si pierde el código, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

### 3. Limpieza y mantenimiento

No use el teléfono, la batería o el cargador en el baño y otros lugares de alta humedad, y evitar que entren en contacto con la lluvia.

Limpiar el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave y seco.











No limpie el teléfono utilizando alcohol, disolvente o benceno y otros reactivos químicos.

La suciedad en la toma de corriente puede causar un mal contacto y apagado, por lo que no se podrá realizar la carga, por favor limpiar regularmente.

## I . Precauciones de seguridad

Antes de utilizar su teléfono móvil, por favor leer y observar las siguientes instrucciones:

	Para responder una llamada mientras conduce, use un auricular o estacione su vehículo.		Teléfono móvil interfiere con la comunicación en la aeronave; asegúrese de que la energía del teléfono móvil est apagada durante todo el vuelo.
--	--	---	---

	<p>Todos los teléfonos móviles pueden ser perturbadores, y afectar su desempeño.</p>		<p>No utilice el teléfono móvil donde existan equipos médicos.</p>
	<p>Para asegurar el mejor rendimiento y evitar daños al teléfono móvil, utilice los accesorios y las baterías originales.</p>		<p>En gasolineras, cerca del combustible, productos químicos y otras mercancías peligrosas, apague su teléfono móvil para evitar una explosión .</p>
	<p>Para evitar interferencias en operaciones de voladura. En el lugar de la explosión o en locales donde vea el icono "Apague la radio" apague su teléfono móvil.</p>		<p>No arrojar las baterías como basura ordinaria, para evitar el riesgo de vidas y daños al ambiente. Cumplir con la política ambiental local, con el tiempo de tratamiento o reciclaje de baterías utilizadas.</p>
	<p>Antes de conectar su teléfono móvil con otro equipo, lea atentamente este manual para garantizar la seguridad.</p>		<p>Algunos artículos pequeños (como la tarjeta de memoria, etc.) deben ser colocados fuera del alcance de los niños, para evitar su deglución u otro peligro.</p>
	<p>Realizar una copia de seguridad de la información importante o llevar un registro por escrito, para evitar su pérdida.</p>		<p>Al enviar una llamada de emergencia, asegúrese de que su teléfono tenga suficiente energía y que esté en un área con cobertura , informe a su posición, y no poner fin a esta llamada sin el permiso correspondiente.</p>

## II . Antes de usar

### 1. Instalar y desinstalar la tarjeta SIM

#### **Acerca de la tarjeta SIM**

Antes de utilizar el teléfono, debe insertar una tarjeta SIM (Módulo de Identificación de Abonado) válida en el teléfono. La Tarjeta SIM es proporcionada por el proveedor de red.

Toda la información relativa a la red de conexión se registra en el chip de la tarjeta SIM, también los contactos, números de teléfono y SMS que la capacidad de almacenamiento que la misma permita . Usted puede sacar la tarjeta SIM de su teléfono, y utilizarlo en cualquier teléfono móvil GSM

Con el fin de evitar perder o dañar la información guardada en la tarjeta SIM, no toque la superficie de contacto de metal, y mantenga la tarjeta SIM lejos de la electricidad y fuerza magnética. Una vez que la tarjeta SIM está dañada, no se puede utilizar el teléfono con normalidad.

***Aviso:*** Asegúrese de apagar el teléfono antes de sacar la tarjeta SIM. NO insertar o sacar la tarjeta SIM usando una fuente de alimentación externa; de lo contrario, tanto esta como el teléfono pueden resultar dañados.

#### **Insertar y retirar la tarjeta SIM**

El metal de la superficie de contacto de la tarjeta SIM se raya con facilidad. Usted debe sacar la tarjeta SIM con cuidado antes del ensamblado.

Apague el teléfono, retire la cubierta posterior, la batería u otra fuente de alimentación externa.

Hacer que el final de la tarjeta SIM sin ángulo de corte interior apunte a la ranura para tarjetas de la superficie del teléfono y el metal de la cara de la tarjeta SIM este hacia abajo, a continuación, inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta del teléfono.

Al sacar la tarjeta SIM, tire directamente hacia afuera y luego la misma puede ser retirada.

***Aviso:*** El procedimiento para insertar dos tarjetas SIM no requiere una explicación especial, por lo cual ha sido omitido por defecto en este manual. Si usted sólo inserta una tarjeta SIM, no se mostrarán tal vez algunas opciones del menú.

## **2. Tarjeta de memoria**

Coloque la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente, empújela con suavidad, y la tarjeta se insertará correctamente.

***Aviso:*** Si la tarjeta de memoria no funciona, compruebe que ha sido colocada correctamente y que hay un buen contacto del punto de metal.

### 3. Instalar y descargar la batería

Retire la tapa trasera del móvil.

Poner el extremo de la batería con la superficie de metal en el conector de la batería.

A continuación, presione suavemente la batería hacia abajo usando el dedo, y luego presione el otro extremo para instalar la batería.

***Aviso:** Por favor manipule correctamente para evitar dañar el conector de la batería.*

### 4. Carga

#### Cargador

Inserte el cargador en la interfaz de carga en la parte superior del teléfono. Después de insertar el enchufe de carga, la raya de intensidad del icono de batería ubicado en la esquina superior derecha se desplaza, lo cual significa que la carga está en curso; cuando la batería está llena, la raya de intensidad deja de desplazarse, cuando se completa la carga, desconecte el enchufe.

Cuando la cantidad de energía no es suficiente, se enviará un mensaje de advertencia; la batería se está agotando. Cuando la cantidad eléctrica es demasiado baja, el teléfono se apagará automáticamente. Evitar que la batería este con una cantidad de energía insuficiente por un largo

tiempo; de lo contrario, puede dañar la calidad y la vida útil de la misma. No cargue la batería durante un largo tiempo.

***Aviso:** Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del teléfono, asegúrese de usar el cargador designado.*

## **Identificación de puerto USB**

Luego de insertar el puerto USB, puede administrar los datos en el disco USB después de que el dispositivo esté listo para usar. Consulte la sección "Administrador de archivos" para el uso de disco USB.

***Aviso:** NO desconectar el puerto USB cuando los datos en el disco USB se están copiando, transfiriendo o eliminados para evitar daños en los datos.*

## **Transferencia de datos con el ordenador**

- **Instalar USB**

Conecte el teléfono móvil a un ordenador con un cable USB, arrastre la barra de notificaciones. Seleccione "USB conectado" y haga clic en "almacenamiento USB", luego en el equipo, puede ver los datos de dispositivo y la tarjeta SD de almacenamiento. De esta manera se puede realizar la transferencia de datos entre este dispositivo y el ordenador.

- **Desconectar USB**

Después de que los datos se hayan instalado en el ordenador, puede arrastrar la barra de notificaciones, hacer clic en desconectar

"Almacenamiento USB", y luego desconecte la conexión USB.

***Aviso:** NO desconectar el enlace USB durante la transferencia de datos, ya que puede conducir a la pérdida o daño de datos.*

## **III . Guía rápida de usuario**

El teléfono no sólo tiene las funciones básicas del teléfono móvil, sino también se apoya en funciones de características útiles , prácticas y rápidas, que serán presentadas brevemente a continuación:

### **1. Encendido / Apagado**

Cuando el teléfono esté apagado pulse la tecla por un tiempo prolongado **[Encendido]**, y se encenderá. En caso que el teléfono esté encendido mantenga presionada esta tecla y seleccione Apagar, de esta manera se apagará el equipo. Si configura bloqueo SIM o bloqueo de teléfono, ingrese el código de acuerdo con los requisitos.

En caso que desee únicamente bloquear la pantalla pulsar brevemente este botón **[Encendido]**.

### **2. Encender / Apagar la pantalla**

#### **Apagar la pantalla**

Por favor, pulse brevemente el botón de encendido para apagar la pantalla y ahorrar energía.

***Preguntar:** Para ahorrar energía, puede establecer el tiempo de espera de pantalla en configuración de la pantalla, luego de determinado lapso de tiempo sin ninguna operación, la pantalla se apagará automáticamente.*

## **Encender pantalla**

Cuando la pantalla está apagada, pulse brevemente el botón de encendido para activar la pantalla.

### **3. Bloquear y desbloquear**

#### **Bloquear**

Pulse el botón de encendido para bloquear esta pantalla a fin de evitar algunas operaciones inesperadas.

***Aviso:** Si el tiempo de espera se ha programado en la configuración del sistema, el equipo va a apagar y bloquear la pantalla si este se encuentra inactivo.*

#### **Desbloquear**

Cuando la pantalla esté apagada pulse el botón de encendido para activarla,



a continuación, arrastre el control deslizante hacia arriba al círculo verde para desbloquear la pantalla.

***Aviso:** Arrastre el control deslizante hacia abajo a la bola blanca para cambiar entre sonido y el estado de vibración.*

## 4. Escritorios intercambiables

En el modo inactivo, puede deslizar la pantalla para cambiar entre la primera y quinta pantalla.


## 5. Menú de escritorio

En el escritorio, pulse la tecla **[Menú]**, se pueden mostrar las opciones, incluyendo: **Añadir, Administrar aplicaciones, Protector de pantalla, Buscar, Notificaciones, Más.** Toque y seleccione uno, puede operar las funciones correspondientes.

## 6. Menú principal

En la interfaz del menú principal, puede deslizar la pantalla hacia la izquierda y la derecha para navegar por todas las aplicaciones. Toque y elija una, para ingresar y ejecutar dicha aplicación.

## 7. Mover aplicaciones

Para elegir un escritorio, toque el botón  para entrar en el Menú Principal. Elegir, pulse de manera prolongada una aplicación, arrastrando sobre el área libre del escritorio, puede crear un atajo para la

aplicación en el escritorio actual. De esta manera, puede crear cualquier acceso directo para sus aplicaciones favoritas del primer al quinto escritorio.

**Aviso:** *Antes de crear un acceso directo de la aplicación, asegúrese de que hay espacio libre para colocar esta aplicación en el escritorio.*

## **8. Eliminar aplicaciones**

En el escritorio actual, mantenga pulsado un acceso directo de la aplicación, arrástrelo a la papelera la parte superior; de esta manera usted puede eliminar este acceso directo a la aplicación desde el escritorio actual.

## **9. Barra de notificaciones**

En cualquier interfaz, arrastre la pantalla hacia abajo desde la parte superior, para mostrar la barra de notificación; a continuación, arrastre la pantalla hacia arriba desde la parte inferior, puede ocultar la barra de notificaciones. Puede operar las siguientes funciones en la barra de notificaciones:

### **9.1 Información de la tarjeta SIM**

Usted puede ver la información del operador de la tarjeta SIM en la barra de notificaciones.

### **9.2 Ejecución de la aplicación.**

Puede ver las aplicaciones que se ejecutan en la barra de notificaciones.

**Consejos:** En cualquier interfaz, con una pulsación larga en el botón [Inicio] , se muestra el cuadro emergente de "Aplicaciones recientes y las aplicaciones en ejecución". Toque la opción de "Aplicaciones recientes", podrá ver las aplicaciones en funcionamiento, seleccione y haga clic en una, para ingresar directamente a esta aplicación; Toque "Aplicaciones en Ejecución" para ver las aplicaciones que se están ejecutando, haga clic en uno para acabar con su progreso.

### 9.3 Estado del USB

Puede ver el estado de conexión USB.

### 9.4 Ver notificaciones

Después de arrastrar la barra de notificaciones hacia abajo, puede ver las notificaciones de nuevos mensajes SMS, de llamadas y correo electrónico, etc., toque una opción para ingresar a dicha interfaz .

En la pantalla de notificación, toque el botón **[Borrar]**, para desactivar las notificaciones de SMS y MMS, correo electrónico, llamadas perdidas y WLAN y Bluetooth.

**Consejos** Después de tocar el botón **[Borrar]**, no se puede borrar las notificaciones de las aplicaciones en ejecución.

## 10. Barra de estado

En la parte superior del LCD en estado de inactividad, verá la barra de estado. No se puede realizar ninguna acción desde la barra de estado,

sólo se muestra alguna información relevante, incluyendo: WiFi, Bluetooth, la energía de la batería, la hora del sistema, etc.

## **11. Añadir a la pantalla principal**

En el escritorio, mantenga pulsado el área en blanco, para mostrar "Añadir pantala principal", y luego elegir lo siguiente: **Video Wallpaper, Wallpaper.**

## **12. Conexión Bluetooth**

Este dispositivo es compatible con Bluetooth 4.0; usted puede escuchar música con auriculares Bluetooth. Acerca de la configuración y las operaciones Bluetooth, consulte la sección de Bluetooth en Ajustes del sistema.

***Aviso:** función y las operaciones Bluetooth se basan en el producto real.*

## **13. Conexión Wi-Fi**

Puede acceder a la red local a través de Wi-Fi. Acerca de los ajustes y las operaciones de conexión Wi-Fi, consultar la sección de conexión Wi-Fi en Configuración del sistema.

## **14. Métodos de entrada**

Este teléfono móvil está configurado con el método de entrada "teclado Android". Mantenga pulsado cualquier campo de entrada para mostrar el cuadro emergente de "Edición de texto", a continuación, toque "Método

de entrada" para mostrar el cuadro emergente de "Seleccionar método de entrada". En la configuración del sistema, puede configurar los idiomas de entrada, es compatible con el idioma Inglés (Estados Unidos).

## 15. Descripción de las teclas

Tecla	Función
<b>Botón de Menú</b>	Pulse brevemente para visualizar el cuadro de opciones.
<b>Botón de Inicio</b>	Pulse brevemente para volver al escritorio. Mantenga pulsado para ver la última tarea.
<b>Botón de retroceso</b>	Pulse para volver a la capa superior.
<b>Tecla Volumen</b>	Pulse <b>[Volumen +]</b> para aumentar el sonido de llamada pulse <b>[Volumen -]</b> para disminuir el volumen.
<b>Tecla de encendido</b>	Pulsación larga de la tecla de encendido para activar o apagar el teléfono móvil.
	Pulse brevemente la tecla de encendido para apagar la pantalla cuando este recibiendo una llamada.
	Pulse brevemente la tecla de encendido para apagar y bloquear la pantalla en cualquier interfaz. Pulse de nuevo para encender la pantalla.

## IV . Funciones básicas

## 1. Marcador de Interfaz

En modo de inactividad haga clic en  para acceder al marcador.

## 2. Realizar una llamada

### 2.1 Categoría de llamadas

#### 2.1.1 Llamada de emergencia

Puede marcar directamente una llamada en servicio de emergencia sin la tarjeta SIM.

Cada Red utiliza diferentes números de emergencia, por favor consulte a su operador de red para obtener más detalles.

#### 2.1.2 Llamada doméstica

Ingresa un número de teléfono; si usted está realizando una llamada de larga distancia, por favor, agregue el código de área antes del número de teléfono.

#### 2.1.3 Dial Extensión

Después de introducir un número de teléfono, pulse **[Menú]** para realizar las siguientes operaciones:

- **Añadir 2- Seg Pausa:** Introduzca el número de host, haga clic en "Añadir Pausa de 2 segundos", a continuación, introduzca el número de extensión, después de marcar el número de host, una pausa de dos segundos para marcar el número de extensión.
- **Añadir Espera:** Introduzca el número de host, haga clic en "Añadir

Espera", a continuación, introduzca el número de extensión, después de marcar el número de host, pausa para el tiempo de espera para marcar el número de extensión.

#### **2.1.4 Llamada internacional**

Introduce el código de país y el código de área (normalmente código de área sin "0") y número de teléfono.


#### **2.1.5 Marcar número desde contactos**

Después de entrar en la lista de contactos, seleccione un contacto.


#### **2.1.6 Marcar número desde el historial de llamadas**

Después de entrar en el registro de llamadas, seleccione un registro, haga clic en la tecla de marcación.


### **2.2 Contestar una llamada**

En el momento de que haya una llamada entrante, el teléfono emitirá la señal correspondiente (vibración, tono de llamada, etc); si la red lo permite, la pantalla del teléfono mostrará el nombre y el número de teléfono de la persona que llama, deslice  hacia la derecha, para responder la llamada.

### **2.3 Rechazar una llamada**






Cuando esté recibiendo dicha llamada deslice  hacia la izquierda, para rechazar esta llamada.

### **2.4 Finalizar una llamada**

Después de terminar una llamada, haga clic en  para poner fin a esta llamada.

## 2.5 Acciones durante la llamada

Durante una llamada , tocar la pantalla para realizar lo siguiente:

- **Agregar llamada:** Haga clic en  , Introduzca un número de teléfono, para agregar otra llamada.
- **Teclado numérico:** Haga clic en  para mostrar el teclado numérico .
- **Silencio:**Haga clic en  para silenciar la llamada.
- **Altavoz:** Haga clic en  , para cambiar la emisión de sonido al altavoz; haga clic de nuevo para cambiar la voz de la llamada al receptor.
- **Finalizar llamada:** Al terminar una llamada, toque  para poner fin a la llamada.

## 3. Personas

Esta función puede ayudarle a navegar por el directorio , almacenar, editar y eliminar los nombres y números de teléfono en el teléfono y la tarjeta SIM. En la lista de contactos haga clic en "Personas " o "Registro de llamadas" o "Favoritos" o "Teléfono", de esta manera navegaras entre los contactos y registro de llamadas y Favoritos y "Teléfono".

### 3.1 Lista de Contactos

En la lista de contactos , pulse el botón **[Menú]**, para llevar a cabo las siguientes funciones:



### 3.1.1 Buscar

Buscar contactos por palabras clave almacenados en el teléfono y en la tarjeta SIM.

### 3.1.2 Nuevo Contacto

Crear contactos en el teléfono.

### 3.1.3 Mostrar opciones

La lista de contactos se puede visualizar en los siguientes estilos.

- **Sólo contactos con teléfonos**

Sólo se mostrarán los contactos que tengan números de teléfono en la lista de contactos.

- **Ordenar la lista por**

La lista de contactos puede clasificarse de la siguiente manera:

- **Nombre:** Los contactos se ordenarán por su nombre de pila.
- **Apellido:** Los contactos se ordenarán por su apellido.

- **Ver nombres de contacto,**

Establecer estilo de vista de los nombres de contacto.

**Nombre Primero:** Mostrar contactos como sus nombres de pila primero.

**Apellido:** Mostrar contactos como sus apellidos primeros.

- **Elige contactos para mostrar**

Establecer clasificación de contactos para mostrar en la lista de contactos.

**Teléfono:** mostrar sólo los contactos en el teléfono.

**SIM:** Mostrar sólo los contactos almacenados en SIM.

### 3.1.4 Grupo de contactos

Usted puede juntar a los contactos en grupos como compañeros, amigos, familia, colegas.

### 3.1.5 Eliminar Contactos

Eliminar uno, algunos o todos los contactos.

### 3.1.6 Más

#### **Cuentas:**

**Cuentas y Configuración de sincronización:** Establezca el modo de "datos de fondo" o Auto-Sync.

**Administrar cuentas:** Agregar o eliminar cuentas de empresa o Facebook.

#### **Importación / Exportación:**

- **Importar de SIM :** Importar contactos de SIM.
- **Exportar a SIM:** Exportar contactos a SIM.
- **Importar de tarjeta SD:** Importar contactos desde la tarjeta SD.
- **Exportar a tarjeta SD:** Exportar contactos a la tarjeta SD.
- **Compartir contactos visibles:** Compartir contactos visibles por Bluetooth, correo electrónico o mensajería.

#### **Lista Negra:**

Las llamadas y SMS de los contactos que sean agregados a la lista negra serán interceptadas. Los registros de la lista negra serán eliminados.

### 3.2 Vista de Contactos


Dentro de la ventana de contactos, presione **[Menú]**, para ejecutar las siguientes funciones: Editar contacto, Compartir, Opciones, Borrar

contacto.

### 3.2.1 Marque el número de contacto

En la ventana de contactos , marque el número de teléfono del contacto a través del SIM.

### 3.2.2 Enviar mensaje

En la ventana de contactos, haga clic en  , ingrese a la edición de mensajes, introduzca el contenido del mensaje, y envíe un mensaje al número de teléfono de este contacto.

## 4. Mensajería

En el menú principal, ingrese a "Mensajería".

### 4.1 Lista de mensajes

En lista de mensajes, pulse "Nuevo mensaje" para entrar a la edición de mensajes. Toque un mensaje para visualizar su contenido .

#### 4.1.1 Menú de Opciones

En lista de mensajes, pulse **[Menú]** para mostrar el menú de opciones, y ejecutar las siguientes funciones :

- **Componer:** Ingresará a la edición de mensajes de texto , escriba el contenido y el número del destinatario.
- **Eliminar conversaciones:** Eliminar todos los mensajes.
- **Buscar:** Buscar mensaje utilizando palabras clave.
- **Ajustes:** Configuración del conjunto de mensajería, incluyen configuraciones de almacenamiento, ajustes de mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS), Configuración de

notificación, la configuración de reenvío, configuración de fuente.

### **Mensajes de difusión celular SMS**

Los servicios de información de área envían diferentes tipos de mensajes. Cambie la configuración de este servicio y preguntar la información de la zona mediante el uso de esta función.

- **Mensajes de difusión (SMS) Activado:** Activar o Desactivar Mensajes de difusión (SMS)
- **Leer:** Leer los mensajes recibidos.
- **Ajustes de Idioma:** Establecer el idioma de los mensajes de difusión (SMS).
- **Canal:** Ajuste el canal para recibir el mensaje según la zona.

**Añadir canal:** Añadir el nombre y la referencia del canal.

**Editar canal:** Seleccione el canal guardado para ingresar a la ventana de edición y editar.

**Eliminar todos:** Elimina todos los canales.

### **4.2 Menú tras pulsación prolongada**

Mantenga pulsado un mensaje y se mostrará el siguiente menú:

**Ver detalles:** Ver detalles de mensaje.

**Añadir a contactos:** Añadir el contacto.

**Eliminar:** Eliminar el contenido del mensaje.

### **4.3 Vista de mensaje**

En la lista de mensajes, toque un mensaje para ingresar a su menú de opciones. En la vista de mensajes, pulse **[Menú]** para mostrar el menú de opciones, podrá ejecutar las siguientes acciones : **Llamar, Agregar asunto, Adjuntar, Insertar contacto, Insertar emoticón, Eliminar mensaje,**

**Todos los mensajes, Más.**



## **5. Historial de llamadas**

Ingrese al Registro de llamadas.

### **5.1 Historial del registro de llamadas**

Después de entrar al registro de llamadas, se muestran todos los registros de llamadas. Seleccione y toque una de los registros de llamadas, para ingresar y ver los detalles.

### **5.2 Detalle del registro de llamadas**

En el detalle del registro de llamadas, presione  para marcar el número del registro a través de SIM. Presione en , para ingresar a la ventana de mensajes, introduzca el contenido del mensaje, y envíe el mensaje al número del teléfono de este registro.

Presione en , para añadir el número a los contactos.

### **5.3 Clasificación de llamadas**

En la ventana de contactos, presione en "Registro de llamadas", introduzca llamar a la lista de registros. Presione en "Todos" o "Perdida" o "Saliente" "Recibido" para cambiar a la interfaz correspondiente. Pulse **[Menú]** para mostrar el menú de opciones, y podrá realizar lo siguiente:

#### **Mostrar opciones**

Establecer las opciones de visualización del registro de llamadas.

#### **Correo de voz**

En el correo de voz, puede administrar el correo de voz para su SIM.

- **Servicio de correo de voz:** Ver buzón de voz.
- **Configuración del correo de voz:** Cambiar el número de buzón de voz.

- **Desvío de llamadas:**

Después de activar la función de desvío de llamadas se presentan las siguientes condiciones para ser ejecutada (desviar siempre, desviar cuando esté ocupado, desviar cuando no haya respuesta, desviar cuando sea inaccesible), puede seleccionar para que la llamada sea desviada a la casilla de voz o a otros números de teléfono.

- **Ajustes de restricción de llamadas**

Las opciones de restricción de llamada incluyen: Todas salientes, salientes con roaming internacional, saliente internacional, todas las llamadas entrantes, Entrantes en itinerancia, desactivar todos, Cambiar contraseña.

- **Ajustes adicionales**

**Identificador de llamadas:** Mostrar mi número en las llamadas salientes.

**Llamada en espera:** Después de activar la función de llamada en espera, durante una llamada, avisarme de las llamadas entrantes.

## 5.4 Otra configuración

- **Números de marcación fija**

**Habilitar FDN:** Números de marcación fija están desactivados o activados.

**Cambiar PIN2:** Cambiar PIN2.

**Lista FDN:** Administrar lista de números de teléfono de marcación fijo.

- **Recordatorio Minuto**

**Encienda recordatorio de minuto a los 50s de cada minuto**

- **Respuestas rápidas**

**Editar respuestas rápidas:** Establezca mensajes de respuesta

automática.

### 5.5 De marcación rápida

Establecer llamada rápida con el número 2 # ~ # 9.

### 5.6 Borrar registro de llamadas

Eliminar registros de llamadas desde el registro de llamadas.

## 6. Copia de seguridad y restaurar

Puede hacer una copia de seguridad de datos de aplicaciones, contraseñas WLAN y otras configuraciones de los servidores de Google. Para volver a instalar una aplicación, restaurar la copia de seguridad de la configuración u otros datos.

## 7. Navegador

En Menú principal, ingresar y ejecutar Internet , para acceder a una página web.

Presione **[Menú]** para mostrar el menú Opciones, podrá elegir alguna de estas opciones:






- **Nueva ventana:** Abrir una nueva ventana y ver el sitio web correspondiente.
- **Marcadores:** Acceso página como marcador, añadir o eliminar favoritos, navegar por "Historial" o "Más Visitado".
- **Ventanas:** Acceder a la página web de la ventana, añadir o eliminar una ventana.
- **Actualizar:** Actualizar la página.
- **Stop:** Detener página web.
- **Cerrar:** página web Salir.
- **Más:** Incluye lo siguiente , **Guardar marcador, Ir a página principal, Buscar en la página, Seleccionar texto,**

**Información de la página, Compartir página, Descargas , Guardar página, cambiar a pantalla completa, Ajustes.**

## **8. Cámara fotográfica**

En Menú principal, ingrese a cámara.





### **8.1 Cámara fotográfica**

En la pantalla de vista , Toque  para tomar fotos. Tocar  para cambiar de la cámara principal a la cámara frontal . Tocar  para cambiar a grabadora de vídeo, Toque  para activar / desactivar el flash, Toque  para mostrar el cuadro parámetros. Incluye: **información de ubicación GPS, Exposición, Efecto de color, modo de exploración, balance de blancos, anti-parpadeo, detección facial, disparador automático, disparo continuo, tamaño de imagen, tamaño de vista previa.**

### **8.2 Grabadora de vídeo**

Toque iconos de configuración para mostrar el cuadro de parámetros. Incluye: **micrófono, el modo de audio, intervalo de tiempo, lapso, la calidad del vídeo.**

## **9. Reloj**

Después de entrar en Reloj, toque  para configurar la alarma; tocar  para acceder al temporizador; tocar  para acceder al cronómetro; tocar  para seleccionar ciudades.



## 10. Radio FM

En el Menú principal, entrar en la interfaz de radio FM, insertar los auriculares, de esta manera usted puede escuchar radio FM.

**Aviso:** Cuando la batería de su celular es insuficiente, no se puede ejecutar la radio FM.

## 11. Tienda de aplicaciones (Play Store)

Tienda de aplicaciones le permite descargar aplicaciones y juegos de utilidad, si instala aplicaciones y juegos del Play Store, estos aparecerán en el menú .

En primer lugar , configurar una cuenta de Google. Escriba su nombre y contraseña.

Después de iniciar sesión, puede descargar aplicaciones y juegos de utilidad.

## 12. Ajustes

En la configuración, puede realizar: controlar las redes inalámbricas, configurar el sonido, configurar la pantalla, seguridad y localización, aplicaciones, tarjeta SD y disco local, fecha y hora, accesibilidad, de síntesis de voz, acerca del teléfono, etc.

### 12.1 Gestión de SIM:

- **Tarjeta SIM Standby Marco:** Establecer espera.
- **Conexión de datos Marco:** Establecer la conexión de datos.
- **Ajustes de voz:** configuración VOICE SET o Preguntar siempre
- **Ajustes de mensajes:** configuración de los mensajes fijados o preguntar siempre.

## 12.2 Conexiones inalámbricas

En el control de la red inalámbrica, puede configurar Wi-Fi, Bluetooth, redes, configuración de VPN, modo avión, etc.

### 12.2.1 Wi-Fi On / Off

Tocar "Wi-Fi" para cambiar entre "On" y "Off".

***Nota:** Por favor apague Wi -Fi para ahorrar energía cuando no se utiliza.*

### 12.2.2 Bluetooth On / Off

Tocar "Bluetooth" para cambiar entre "On" y "Off".

***Nota:** Para ahorrar energía, apague Bluetooth cuando no se utiliza.*

### 12.2.3 Bluetooth ajustes

Usted puede configurar o desactivar Bluetooth, el nombre del dispositivo, Visibilidad , Buscar dispositivos y la lista de los dispositivos explorados.

- **Bluetooth On / Off:** Toque "Bluetooth" para cambiar entre "On" u "Off".
- **Nombre del dispositivo:** Muestra el nombre del dispositivo de fábrica, toque esta opción para editar su nombre.
- **Visible: Toque "Visible" para cambiar entre "On" u "Off".** Si está en "On", los dispositivos Bluetooth cercanos pueden detectar este dispositivo.
- **Tiempo de espera Reconocible:** Determinar el tiempo en el que el dispositivo será visible.
- **Buscar dispositivos:** Toque esta opción para buscar los dispositivos Bluetooth cercanos.
- **Lista de dispositivos Bluetooth:** Cuando este dispositivo se encuentra otros dispositivos Bluetooth cercanos, se mostrará en la lista, puede hacer clic en uno y después ingresar el código PIN para sincronizar y conectar .

#### 12.2.4 Modo avión

Tocar "Modo Avión" para cambiar entre "On" y "Off". Si el modo Avión está activado, todas las redes inalámbricas se desconectarán automáticamente.

**Advertencia:** Incluso si se activa el modo avión, está prohibido utilizar en el avión o en algunos *laboratorios especiales o bajo equipos hospitalarios, otros ambientes especiales, etc., a fin de evitar la intervención de equipos electrónicos para la comunicación o el dispositivo, se aconseja apagar este dispositivo en este tipo de entornos.*

#### 12.2.5 Anclaje a red y zona Wi-Fi

Comparte la conexión de datos móvil de su teléfono a través de USB o como un punto de acceso Wi-Fi portátil.

#### 12.2.6 Ajustes de VPN

En Configuración de VPN, puede agregar una nueva VPN, configure el servidor VPN, habilite cifrado, dominios de búsqueda DNS, etc.

Después de añadir una nueva VPN, toque en la lista de redes VPN, y se puede conectar a la red.

#### 12.2.7 Redes móviles

En las redes móviles, puede habilitar Datos o Data Roaming o APN u operadores de redes.

- **Habilitar datos:** Activar o desactivar el acceso de datos a través de la red móvil.
- **Roaming de datos:** activar datos del conjunto de roaming o desactivar los.
- **APN:** Elija APN.
- **Operadores de redes:** redes de búsqueda a mano o automáticamente.

## 12.3 Perfiles de audio

En los ajustes de sonido, se puede establecer el modo silencioso, volumen del timbre, volumen medio, tono de notificación, tonos de teclado, selección audible, haptic feedback, tarjeta SD, notificaciones, etc.

### 12.3.1 General

Puede establecer perfiles y volumen.

- **Perfiles:** Puede configurar el modo de llamada. Normal, Silencio, Reunión, Exterior.
- **Volumen:** Puede ajustar el volumen de tono, los medios de comunicación, alarma o Dentro de la llamada volumen.

### 12.3.2 Llamadas entrantes

Usted puede establecer tono de llamada.

### 12.3.3 Notificaciones

Usted puede establecer tono de notificación.

### 12.3.4 Sistema

Puede establecer ajustes, tales como las siguientes:

- **Dial tonos Touch Pad:** Establecer audibles tonos de teclado encendido o apagado. Desempeña tonos al usar teclado de marcación.
- **Touch suena:** ajuste selección audible o desactivar. Desempeña sonido al hacer la selección de pantalla.
- **Pantalla lock sound:** Establezca bloqueo de pantalla Sonidos en o fuera. Desempeña sonido al bloquear y desbloquear la pantalla. Establezca el sonido del bloqueo de pantalla.
- **Vibrar al tacto:** Establecer vibrar o desactivar. Se

vibre al pulsar las teclas programables y en determinadas interacciones de interfaz de usuario.

## **12.4 Configuración de pantalla**

En la configuración de pantalla, puede realizar operaciones tales como "Brillo", " Girar Pantalla automáticamente", "fondo de pantalla", "Apagar pantalla", etc.

### **12.4.1 Fondo de Pantalla**

Usted puede elegir dentro de la "Galería" o "Live Wallpaper" o "Video Wallpaper" o "Fondo de pantalla".

### **12.4.2 Auto rotar pantalla**

Establecer rotar automáticamente la pantalla encendida o apagada.

### **12.4.3 Brillo**

El brillo de la pantalla se puede ajustar manualmente.

### **12.4.4 Salvapantallas**

Usted puede elegir reloj, colores, fotos y secuencia de fotos.

### **12.4.5 Tamaño de fuente**

Usted puede elegir Pequeño, Normal, Grande, Extra grande.

### **12.4.6 Sueño**

Para ahorrar energía, puede establecer el tiempo de espera de la pantalla, como 15s, 30s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, etc.

## **12.5 Almacenamiento**

### **12.5.1 Tarjeta SD**

- **Espacio total:** Ver la capacidad de la tarjeta SD cuando se inserta la tarjeta SD.
- **Espacio Disponible:** Ver el espacio disponible de la tarjeta SD.

- **Desmontaje de tarjeta SD:** Usted puede desmontar una tarjeta SD para una extracción segura.

- **Borrar tarjeta SD:** Borra todos los datos de SD del teléfono, como la música y fotografías.

*Nota: Si formatea la tarjeta SD, se borrarán todos los datos en la tarjeta SD, por favor sea prudente para utilizar esta función.*

## 12.5.2 Almacenamiento interno del teléfono

- **Espacio Disponible:** Ver la capacidad de memoria RAM.

## 12.6 Batería

Compruebe la energía consumida por cada aplicación.

## 12.7 Aplicaciones

### 12.7.1 Administrar aplicaciones

El usuario puede gestionar y eliminar las aplicaciones instaladas.

### 12.7.2 Servicios en ejecución

El usuario puede ver y controlar los servicios actualmente en ejecución.

### 12.7.3 El uso de almacenamiento

El usuario puede ver el almacenamiento utilizado por las aplicaciones.

### 12.7.4 Localización

Puede configurar mi ubicación GPS o satélites.

## 12.8 Seguridad

### 12.8.1 Desbloquear la pantalla

Puede configurar Configurar el bloqueo de pantalla.

- **Ninguno:** Deshabilitar la seguridad de desbloqueo de pantalla.

- **Deslizar:** Deslizar para desbloquear la pantalla.
- **Patrón:** Dibujar patrón para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Introduzca un PIN numérico para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña:** Introduzca una contraseña para desbloquear la pantalla.

## 12.8.2 Información del propietario

Escriba el texto que se mostrará en la pantalla de bloqueo.

## 12.8.3 Establecer bloqueo de la tarjeta SIM

Puede configurar bloqueo de la tarjeta.

- **Bloqueo de tarjeta :** Establecer el bloqueo, encendido o apagado.
- **Cambie SIM PIN:** Cambio SIM PIN.

## 12.8.4 Hacer contraseñas visibles

Puede encender o apagar la visibilidad de las contraseñas.

## 12.8.5 Administradores del dispositivo

Añadir o eliminar administradores de dispositivos.

## 12.8.6 Fuentes desconocidas

La aplicación de terceros sólo se puede instalar sólo si se inicia esta función. De lo contrario, la aplicación de terceros no se puede instalar.

***Nota:** Al instalar o utilizar las aplicaciones de terceros, por favor, tener cuidado sólo el usuario es responsable de los daños o pérdida de datos, etc., que son el resultado de la instalación y el uso de la aplicación de terceros.*

## 12.8.7 Credenciales de confianza

Puede configurar almacenamiento de credenciales.

### **12.8.8 Instalar desde la tarjeta SD**

Instalar certificados cifrados de tarjeta SD.

### **12.8.9 Eliminar Credenciales**

Borrar el almacenamiento de credenciales de todos los contenidos.

## **12.9 Idioma y entrada**

### **12.9.1 Seleccione idioma**

Puede seleccionar el idioma, el idioma predeterminado es Inglés.

### **12.9.2 Diccionario personal**

Presione **[Menú]** para agregar palabras al diccionario del usuario o borrar palabras.

### **12.9.3 Configuración del teclado**

Configuración del teclado Android: Incluir vibración del teclado, sonido al pulsar tecla, pantalla emergente al pulsar tecla, tocar para corregir palabras, auto-capitalización, mostrar ajustes clave, idiomas de entrada, arreglos rápidos, mostrar sugerencias, auto-completos.

## **12.10 Copia de seguridad y restablecimiento**

Incluye copias de seguridad de mis datos, la cuenta de copia de seguridad, restauración automática, restablecimiento de DRM y Restablecer datos de fábrica.

## **12.11 Cuentas**

Puede llevar a cabo la adición de cuentas y los ajustes de sincronización.

### **12.11.1 Administrar cuentas**

Usted puede agregar o eliminar cuentas de sincronización.

## **12.12 Fecha y hora**

### **12.12.1 Automática**

Toque este elemento para cambiar entre "On" y "Off". Si se establece



como "On", se actualiza la fecha y hora automáticamente. Esta función se basa en los servicios prestados por la red.

***Nota:** Cuando se enciende esta función , "Ajuste de fecha ", "Selección de zona horaria" y "Selección de hora" no están disponibles.*

#### **12.12.2 Establecer la fecha**

Cuando la opción de actualización este en modo "Off", toque para mostrar el cuadro de diálogo de ajuste de la fecha.

***Nota:** El intervalo de fechas disponibles es del 1 de enero de 1970 al 31 de diciembre de 2037.*

#### **12.12.3 Seleccionar zona horaria**

Toque este elemento para entrar en "Seleccionar zona horaria", toque y seleccione una de las ciudades del mundo, y configurarla como zona horaria del sistema.

#### **12.12.4 Establecer hora**

Cuando la opción de actualización este en modo "Off", toque para mostrar el cuadro de diálogo de ajuste de la hora, y ajuste la hora del sistema.

#### **12.12.5 Utilice el formato de 24 horas**

Toque este elemento para cambiar entre "On" y "Off". Si está en "On", la hora del sistema es en formato de 24 horas, de lo contrario, es en formato de 12 horas.

#### **12.12.6 Escoger formato de fecha**

Seleccione un elemento para establecer el formato de fecha.

### **12.13 Programado encendido y apagado**

Ajuste el equipo para programar una hora de encendido y apagado.

### **12.14 Accesibilidad**

Administrar opciones de accesibilidad.

*Nota: Esta característica se basa en el producto real.*

#### **12.14.1 El botón de encendido finaliza llamada**

Durante una llamada, presionando el botón de encendido puede finalizar la llamada en lugar de tocar la pantalla

#### **12.14.2 Arranque rápido**

Ajuste de arranque rápido de encendido / apagado. **Datos de Carácter Personal**

### **12.15 Acerca del teléfono**

#### **12.15.1 Actualizaciones del sistema**

Puede actualizar el sistema

#### **12.15.2 Estado**

Usted puede comprobar y ver el "Estado de la batería", "Nivel de la batería", "estado de SIM", "información de IMEI", "Dirección Wi-Fi", "Dirección Bluetooth", "dirección IP", "Número de serie", "Tiempo"

#### **12.15.3 Información legal**

Compruebe la licencia de código abierto.

#### **12.15.4 Número de modelo**

Muestra el número del dispositivo.

#### **12.15.5 Versión de Android**

Indica la versión de Android.

#### **12.15.6 Versión de banda base.**

Visualice su versión de banda base.

#### **12.15.7 Versión del núcleo**

Visualice su versión del núcleo

#### **12.15.8 Numero de compilación**




Muestra el número de compilación dispositivo.

### 12.15.9 Versión de compilación personalizada



Indica su versión de software.

## 13. Grabador de sonido

En el Menú principal, ingrese a la Grabadora de sonidos. El formato de los archivos de grabación es \*.3gpp, la longitud de grabación depende del tamaño de la tarjeta de almacenamiento.

Tocar  para grabar, tocar  para detener la grabación, toque  para reproducir el archivo de grabación en la lista. Selecciona y presione por un tiempo prolongado un archivo de grabación que desea eliminar.

## 14. Reproductor de video

Ingrese a reproductor de vídeo, en la lista de carpetas, seleccione y toque una carpeta de vídeo para ingresar, deslice de izquierda a derecha para ver la lista de vídeos. Toque un video y elegir un tipo de reproducción, de esta manera se empezará a reproducir el vídeo. Tocar  para reproducir; tocar  para hacer una pausa. Arrastre el control deslizante de izquierda a derecha a avanzar o retroceder rápidamente.

## 15. Búsqueda por voz

En el Menú principal, acceder a Google Search, mencionar las palabras a buscar, y el resultado se mostrará a continuación, podrá realizar las operaciones correspondientes. Usted puede buscar **Todo, Web, Aplicaciones o Contactos.**

# SMARTPHONE ART

PCB-V116



Conexión 4G Lte



Grabación HD



Dual Sim



Wifi



GPS



Pantalla 4.5"

## › Especificaciones Técnicas

- Sistema operativo Android 5.1
- Procesador Quad Core MTK6735M - 1Ghz
- Red: GSM: 850/900/1800/1900 Mhz - WCDMA: 850/1900 MHz 3G: 850/1900 Mhz 4G LTE: 2/4
- Memoria 1Gb RAM
- Almacenamiento 8Gb expandible 32Gb Micro SD
- Pantalla 4.5" FWVGA Resolución 854x480
- Doble Cámara: trasera 5MP-delantera 2MP
- Flash en cámara trasera
- Radio FM
- Conexión micro USB
- Conexión de audio 3.5 mm
- Bluetooth 4.0
- Batería 1800 mAh
- Dimensiones 135 x 66.5 x 9.5 mm

**Contenido:** 1 Smartphone / 1 Auriculares / 1 Cable USB  
1 Fuente / 1 Vidrio templado / 1 Funda / 1 Manual de usuario / 1 Garantía



## CERTIFICADO DE GARANTÍA

PCBOX garantiza el normal funcionamiento de este producto por el periodo de un (1) año, salvo exclusiones, a partir de la fecha de compra que certifique la firma vendedora. Durante este periodo será reparado cualquier desperfecto de origen técnico, siempre que el mismo se haya originado como consecuencia de su uso normal.

El presente certificado y la factura de compra, son requisitos para la gestión de la garantía. PCBOX se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente, cuando a juicio y criterio del servicio técnico autorizado, se de alguno de los siguientes casos:

- 1- Desperfectos causados por mal uso, caídas, golpes, maltrato, exposición excesiva a bajas/altas temperaturas, humedad, almacenaje incorrecto o cualquier otra causa no imputable al proceso de fabricación.
- 2- Problemas derivados por uso con baja/alta tensión y/o descargas eléctricas.
- 3- Deterioro causado por líquidos o similares, tanto en partes internas como externas.
- 4- Uso en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación del producto.
- 5- Intervención o alteración del equipo por personal no autorizado por PCBOX
- 6- Daños ocasionados por otros equipos o accesorios interconectados al producto (Ej. Cargador de teléfono celular no original)
- 7- Retiro de las identificaciones y/o faja de garantía.
- 8- Problemas ocasionados y/o derivados de la tarjeta SIM o el proveedor de la misma.

No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

- Las roturas, golpes, caídas o rayones causados por traslados de cualquier naturaleza.
- Las fallas originadas por la instalación deseada o accidental de software o archivos dañinos, como así también el uso o modificación de programas y sistema operativo (aplicaciones, rom, firmware, etc) residentes en la unidad.
- Los daños a personas físicas, jurídicas o a la propiedad que pudiese causar el uso incorrecto de la unidad, incluyendo la falta de mantenimiento

Aclaraciones:

- El cargador cuenta con seis (6) meses de garantía.
- La información, datos y archivos que almacena la unidad son de exclusiva competencia y exclusividad del usuario; la pérdida y/o recuperación de los mismos no son responsabilidad de PCBOX.
- Por tratarse de una unidad con componentes importados, se aclara que de disponer con los repuestos necesarios, el tiempo máximo de reparación será de treinta (30) días hábiles; de no contarse con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes de importación de partes.
- PCBOX no reconoce o reconocerá ningún tipo de indemnización por tiempo de inactividad debido a fallas, deficiencias propias o ajenas en sus productos.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de PCBOX alguna otra responsabilidad con respecto a los productos.

**Grupo Núcleo S.A.** Domicilio: Chaco 1670 - Mar del Plata - Bs. As. [www.pcbboxargentina.com.ar](http://www.pcbboxargentina.com.ar)

Teléfono: 0810-333-7226 - Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.

---

**Para ser presentado al servicio técnico autorizado únicamente en caso que el producto requiera reparación dentro del plazo de la garantía**

Producto: ..... Marca: ..... Modelo: ..... Serie: .....

Imei N°: ..... Casa vendedora: ..... Domicilio: .....

Localidad: ..... Provincia: ..... Fecha de compra: ..... / ..... / .....

N° Factura/Ticket: ..... Nombre y apellido usuario: .....

Domicilio: ..... Localidad: ..... Provincia: .....

Teléfono: .....