	PCB-PS1000 Guía de Actualización a Windows 10®	Página 1 de 3
	Departamento de Calidad	Fecha: Julio 2016

1. Objetivo

Definir el procedimiento para actualizar el sistema operativo a Windows® 10.

2. Alcance

Todos los equipos PCBOX de la serie PCB-S1000 que cuenten con licencia de Windows 8/8.1.

3. Procedimiento

- Ingresar a www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10 y seleccionar la opción “Descargar ahora la herramienta”.

¿Necesitas crear un USB, DVD o ISO?

Si necesitas instalar o reinstalar Windows 10 con un DVD o USB, puedes usar propios medios de instalación con una unidad flash USB o un DVD. La herramienta puede usarse para crear archivos ISO.

Si tienes una edición Enterprise, la herramienta de creación de medios y el [servicio de licencias por volumen](#) para obtener más información.

 Antes de empezar


[Descargar ahora la herramienta](#)


[Privacidad](#)

- Ejecutar al archivo que otorga el sitio.





- El asistente pedirá el acuerdo del usuario, donde se debe seleccionar la opción “Aceptar”





	PCB-PS1000 Guía de Actualización a Windows 10®	Página 2 de 3
	Departamento de Calidad	Fecha: Julio 2016


- Colocar una tarjeta microSD de 8 GB (recomendado) en el PC Stick y en el asistente elegir la opción “Crear un medio...”, dejando las opciones predeterminadas de configuración.




- Seleccionar “Unidad Flash” y elegir el dispositivo.




- La descarga comenzará en la unidad seleccionada.



	PCB-PS1000 Guía de Actualización a Windows 10®	Página 3 de 3
	Departamento de Calidad	Fecha: Julio 2016

- Una vez terminada la descarga y desde esa unidad, ejecutar el archivo setup.exe. Aceptar los términos de licencia y la actualización comenzará.



***En caso de tener alguna consulta, comuníquese con Microsoft al 0 800 222 9467.**

****La opción para regresar a Windows 8.1, solo estará disponible un mes después de actualizar.**