

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA DE SU DVR PCBOX



En caso de no recordar la contraseña de acceso a su DVR AHD, debe enviar un correo electrónico a **soporte@pcboxargentina.com.ar** con el número de serie y la fecha que que figura en pantalla.



Dentro de las 24Hs. recibirá la clave para el acceso al dispositivo